



## IT XXXXXXXXXX

Le fascette e i lucchetti con cavo devono essere utilizzati SOLO come DISPOSITIVI DI SICUREZZA. Per proteggere la bicicletta, Kryptonite consiglia un lucchetto a U, a catena o pieghevole molto resistente. Sebbene un lucchetto con fascetta o un lucchetto con cavo siano ottimi per fissare accessori come i caschi, per proteggere la bicicletta si consiglia un lucchetto con un maggiore livello di sicurezza.

Il codice di fabbrica è 0-0-0

Per impostare la combinazione (codice):

- Ruotare le manopole sulla combinazione di sblocco (il codice di fabbrica con cui viene fornito il lucchetto è 0-0-0) e far scorrere il pulsante per rilasciare il cavo
  - Utilizzare un cacciavite a croce per girare la vite superiore di un quarto di giro in senso orario in modo che la vite rimanga premuta verso il basso
  - Impostare la combinazione (codice) sul numero desiderato
  - Utilizzare un cacciavite a croce per ruotare la vite superiore di un quarto di giro in senso antiorario, in modo che la vite si sollevi e sia a livello del corpo di bloccaggio.
- 5.Il codice è ora impostato

Il codice di fabbrica è 0-0-0

Garanzia limitata a vita sul prodotto: Schlage Lock Company, LLC, attraverso la propria divisione Kryptonite (“Kryptonite”) estende la garanzia limitata a vita all’utente originale dei prodotti fabbricati da Kryptonite (i “Prodotti”) contro difetti di materiale e di fabbricazione. La presente garanzia è valida solamente per l’utente originale dei prodotti. La presente garanzia non è trasferibile. La presente garanzia conferisce all’utente diritti legali specifici e potrebbero sussistere altri diritti, che possono variare da luogo a luogo. Per tutte le informazioni sulla garanzia e per i termini e le condizioni aggiuntive, visitare il sito Web di Kryptonite all’indirizzo [www.kryptonitelock.com](http://www.kryptonitelock.com) oppure chiamare Kryptonite al numero 1-800-729-5625 (solo USA) o allo 001 781-828-6655.

Per contattare Kryptonite, andare su [www.kryptonitelock.com](http://www.kryptonitelock.com) o chiamare

1-800-SAY-LOCK (solo USA) o 001 781-828-6655.

Sicurezza combinata:

Finché il cliente è proprietario del lucchetto Kryptonite, se la combinazione viene smarrita e il lucchetto è stato registrato presso Kryptonite, è necessario contattare Kryptonite per ottenerla. Se la combinazione cambia dopo la registrazione, assicurarsi di aggiornare la registrazione effettuata con Kryptonite.

Per registrare la combinazione, compilare il modulo sul sito web di Kryptonite: [Kryptonitelock.com](http://Kryptonitelock.com) > Assistenza clienti > Register keys/combination (Registra chiavi/combinazione).

## DK XXXXXXXXXX

Kabelbinderlås og kabellås må kun bruges som AFSKRÆKKENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER. Kryptonite anbefaler at sikre cyklen med en kraftig U-lås, kædelås eller foldelås. Mens en kabelbinderlås eller kabellås er fantastisk til at sikre tilbehør såsom din hjelm, anbefales det at sikre din cykel med en lås, der giver bedre sikkerhed.

Fabrikskoden er 0-0-0

For at indstille kombinationen (koden):

- Drej drejeknapperne til oplåsningspositionen (fabrikskoden, som låsen leveres med, er 0-0-0), og skub knappen vandret for at frigøre kablet

- Brug en stjerneskruetrækker til at dreje den øverste skrue en kvart omgang med uret, så skruen forbliver trykket ned

- Indstil kombinationen (koden) til den ønskede talrække

- Brug en stjerneskruetrækker til at dreje den øverste skrue en kvart omgang mod uret, så skruen springer op og kommer på niveau med låselegemet.

- Din kode er nu indstillet

Begrænset livstidsgaranti på produktet:

Schlage Lock Company, LLC giver via sin Kryptonite-afdeling (“Kryptonite”) en begrænset livstidsgaranti til den oprindelige bruger af produkterne fremstillet af Kryptonite

(“Produkterne”), garantien gælder defekter i materiale og udførelse. Denne garanti gælder kun for den oprindelige bruger af produkterne. Denne garanti kan ikke overdrages. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, som varierer fra sted til sted. Besøg venligst Kryptonites hjemmeside på [www.kryptonitelock.com](http://www.kryptonitelock.com) eller ring til Kryptonite på 1-800-729-5625 (kun USA) eller 001 781-828-6655, hvis du ønsker fuldstændige garantioplysninger og yderligere vilkår og betingelser.

Hvis du ønsker at kontakte Kryptonite, kan du gå til [www.kryptonitelock.com](http://www.kryptonitelock.com) eller ringe på

1-800-SAY-LOCK (kun USA) eller 001 781-828-6655.

Kombinationslås:

Kunden kan, så længe denne ejer Kryptonite-låsen, ringe til Kryptonite for at få kombinationen, hvis denne er gået tabt og er blevet registreret hos Kryptonite. Hvis kombinationen ændres efter registrering, skal du sørge for at opdatere registreringen hos Kryptonite.

For at registrere kombinationen skal du udfylde formularen på Kryptonites hjemmeside: [Kryptonitelock.com](http://Kryptonitelock.com) > Kundeservice > Registrer nøgler/kombination.